

LQ LÜSOTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE



MANUAL DE USUARIO



HIDROLAVADORA

HL100-7



www.lusotoff.com.ar



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

-  Lusqtoff
-  @lusqtoff
-  @lusqtoff
-  @lusqtoff
-  Lusqtoff Argentina

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 08
6. GARANTÍA	PÁG. 17

IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Accesorios incluidos: 1 mango auxiliar, 1 guarda y 1 llave de ajuste

2. DATOS TÉCNICOS













Ficha técnica	
Potencia: 1200 w	1200 w
Voltaje: 220V- 50Hz	220V- 50Hz
Presión máx.: 100 bar	100 bar
Presión nominal: 70 bar	70 bar
Tasa de flujo: 5,5 L/min	5,5 L/min
Máx. presión de agua:	1,2 Mpa
Temperatura máxima:	50°C
Protección:	IPX5
Largo del cable:	5 metros
Ciclo de trabajo	40 min. De trabajo por 20 min. De descanso. Máximo 3 horas
Garantía:	6 meses

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Símbolo	Significado
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad
	Use gafas de seguridad.
	Use protectores para los oídos.

Sim b o l o	S i g n i f i c a d o
	Use una máscara antipolvo.
	Use zapatos de seguridad.
	Desconecte la herramienta eléctrica de la red antes de instalarla o ajustarla.
	Nunca dirija el chorro de agua hacia personas, mascotas o una parte de su cuerpo
	Para reducir riesgos no ponga ninguna parte del cuerpo debajo del chorro (salida de agua)
	Para reducir el riesgo de lesiones por rebote, cuando la máquina esté encendida, sostenga la lanza rociadora con ambas manos.
	Prevenga descargas eléctricas y aplique las medidas de seguridad.
	Este equipo no debe conectarse de manera directa a la red
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Prohibido.
	Atención. Importante.
	Doble aislamiento / clase de protección.
	Use guantes de protección
	No deseche la herramienta eléctrica en un recipiente de basura doméstica.

RECOMENDACIONES

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras dan lugar a accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y espectadores mientras maneja una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

SEGURIDAD FRENTE A LA ELECTRICIDAD

- El enchufe de conexión macho debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características técnicas del enchufe macho. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene descarga a tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. Si entra agua a la herramienta, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado de calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un alargue adecuado para uso en exteriores.
- Si el uso de la herramienta es inevitable en una ubicación húmeda, utilice un suministro protegido de dispositivo de corriente residual (RCD). Esto reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Controle el alargue con frecuencia y reemplácelo si está dañado.



¡Advertencia! Nunca toque las superficies metálicas expuestas en la caja de velocidades, el protector, etc., porque si se tocan las superficies metálicas se verán afectadas por la onda electromagnética y se causarán lesiones o accidentes potenciales.

SEGURIDAD PERSONAL

• Use equipo de protección personal. Siempre lleve protección ocular. Equipos de protección como máscaras antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva usados para condiciones apropiadas reducirán las lesiones personales.



• Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación y / o el bloque de baterías, recoger o transportar la herramienta. Llevar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o conectar las herramientas eléctricas con el interruptor en encendido da lugar a accidentes.

• Saque cualquier llave de ajuste o llave de tuerca antes de encender la herramienta eléctrica. Si se deja una llave de ajuste o llave de tuercas unida a una parte giratoria de la herramienta eléctrica se pueden producir lesiones personales.

• No adopte una postura forzada. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

• Asegurarse que todas las conexiones se encuentren de manera correcta.

• No deje que la familiaridad obtenida con el uso frecuente de herramientas le permita ser complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

• No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.

• No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

• Las personas con aptitudes psicofísicas o mentales disminuidas, así como los niños no pueden operar la herramienta eléctrica, si no son supervisados o instruidos sobre el uso de la herramienta eléctrica por una persona responsable de su seguridad.

• Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones la utilicen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

• Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y / o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

ADVERTENCIAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Esta herramienta eléctrica fue pensada para funcionar como rectificadora, lijadora, cepillo de alambre, pulidora o herramienta de corte. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de todas las instrucciones que se enumeran a continuación puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

No utilice accesorios que no estén específicamente diseñados y recomendados por el fabricante de la herramienta. El hecho de que el accesorio se pueda conectar a la herramienta eléctrica no garantiza una operación segura.

La velocidad nominal del accesorio debe ser al menos igual a la velocidad máxima marcada en la herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionan más rápido que su velocidad nominal pueden romperse y salir volando.

El diámetro exterior y el espesor de su accesorio deben estar dentro de la capacidad nominal de su herramienta eléctrica. Los accesorios de tamaño incorrecto no se pueden asegurar ni controlar adecuadamente.

El tamaño del eje de las ruedas, bridas, almohadillas de apoyo o cualquier otro accesorio debe encajar adecuadamente en el eje de la herramienta eléctrica. Los accesorios con orificios que no coinciden con el equipo de montaje de la herramienta eléctrica se desequilibrarán, vibrarán excesivamente y podrán causar la pérdida del control.


No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso, inspeccione el accesorio por ejemplo las ruedas abrasivas para detectar virutas y grietas, la almohadilla de apoyo para detectar grietas, desgarrar o exceso de desgaste, el cepillo de alambre para detectar cables sueltos o agrietados. Si la herramienta eléctrica o el accesorio se caen, inspeccione si hay daños o instale un accesorio sin daños. Después de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquese usted y los espectadores alejados del plano del accesorio giratorio y haga funcionar la herramienta eléctrica a la máxima velocidad sin carga durante un minuto. Los accesorios dañados normalmente se rompen durante este tiempo de prueba.

Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las superficies de sujeción aisladas, cuando realice una operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable. Un accesorio de corte que entre en contacto con un cable con corriente puede hacer que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica tengan corriente y podrían causar una descarga eléctrica al operario.


4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

ARMADO DE LA HIDROLAVADORA


1. Coloque la lanza (C) en la pistola (E). Empuje y gire (C) en el sentido de las agujas del reloj en la pistola (E). Apriete con la mano hasta que quede bloqueada. Cuando las piezas se unen correctamente, estas no se pueden separar si se tira directamente de la pistola (E). Coloque la boquilla para detergente de la misma manera, según el accesorio que mejor se adapte a la superficie que está limpiando. Solo puede colocar un accesorio a la vez. Los accesorios deben colocarse en la pistola para el uso indicado.




2. Coloque la boquilla rociadora ajustable (D) en la lanza extensible (E), como es de conexión rápida, solo necesita empujarla con fuerza dentro de la lanza (E) y apretar con la mano hasta que quede fija. Cuando las piezas se unen correctamente, estas no se pueden separar si se tira directamente de la lanza extensible. (E). Coloque la boquilla turbo de la misma manera, según el accesorio que mejor se adapte a la superficie que está limpiando. Solo puede colocar un accesorio por vez en la lanza (E). Todos los accesorios deben colocarse en la lanza (E) para un uso adecuado.



3. Atornille la manija al cuerpo principal de la herramienta como se muestra en el dibujo. Los tornillos están embalados junto al cuerpo principal.




Conecte la manguera de alta presión (F) a la salida de agua de la hidrolavadora. Conéctela rápido para evitar fugas. Cuando las piezas se unen correctamente, estas no se pueden separar si se tira directamente de la salida de agua. Presione el "Botón" siguiendo la dirección de la flecha, luego podrá quitar la manguera de alta presión.



Conecte la manguera de alta presión (F) a la pistola (E). Conéctela rápido para evitar fugas. Cuando las piezas se unen correctamente, estas no se pueden separar si se tira directamente de la pistola (E). Presione el botón de bloqueo de la manguera, luego podrá sacar la manguera de alta presión.



4. Fije el conector de la manguera a la hidrolavadora. Antes de fijar el conector al acople macho, retire el tapón de plástico (que se coloca antes de realizar el envío). Una vez retirado, puede desechar el tapón. Luego de instalar ambos componentes, fije la manguera de jardín a la hidrolavadora con el tornillo del conector. Conecte la manguera de jardín a la salida de agua.



ENCENDIDO/APAGADO

Esta herramienta cuenta con interruptor automático de encendido/apagado. Solo funciona cuando el interruptor está en la posición ON (encendido) y se aprieta el gatillo de la pistola. Al soltar el gatillo para detener el rociado, el motor se apagará automáticamente. Solo tiene apretarlo nuevamente para volver a usar la herramienta. Para dejar de usar la hidrolavadora, suelte el gatillo y ponga el interruptor en la posición OFF (apagado). La herramienta debe estar completamente apagada cuando no se esté usando o esté sin supervisión.

PURGADO DE LA PISTOLA

Es muy importante purgar la pistola antes de usar la hidrolavadora. Para hacer esto, solo tiene que conectar la manguera de jardín a la hidrolavadora y apretar el gatillo ANTES de conectar la herramienta. Esto permite eliminar el aire atrapado en el interior de la hidrolavadora y de la pistola antes de utilizar la herramienta.


Presione el gatillo durante aproximadamente un minuto para eliminar el exceso de aire. El agua fluirá a través de la pistola a baja presión durante este procedimiento.

Para más consejos, consulte la sección "Instrucciones de uso".

BLOQUEO


Esta herramienta cuenta con un bloqueo de seguridad del gatillo de la pistola.

Cuando no la use, utilice el bloqueo de seguridad para impedir que el rociador de alta presión se dispare.



BOQUILLA AJUSTABLE

La boquilla ajustable le permitirá usar cualquier variedad de patrones de rociado, desde rociado en abanico (1) hasta chorro directo (2). Cuando use la hidrolavadora para limpiar plataformas de madera, revestimientos, vehículos, etc., siempre comience a usar el rociado en abanico desde una distancia mínima de 1 metro para evitar dañar la superficie del material que está limpiando. Siempre pruebe el rociado antes en un área libre de personas y objetos.




• Advertencia: El chorro de alta presión puede ser peligroso si no se usa de la manera correcta. No dirija el chorro hacia personas, equipos eléctricos o la propia herramienta.

• Tampoco dirija el chorro hacia usted u otras personas para limpiar la ropa o el calzado.

DETERGENTE/JABÓN

El HL100-7 no incluye recipiente para jabón.

La boquilla para detergente le permitirá aplicar distintos tipos de detergentes líquidos. Llene el depósito solo con detergente, no coloque agua. La hidrolavadora a presión mezclará el agua y el detergente automáticamente. Cuando termine de aplicar el detergente en la superficie de trabajo, inserte la boquilla rociadora ajustable y elimine el detergente utilizando el rociado de alta presión.



RECOMENDACIONES PARA EL DETERGENTE / JABÓN:


La hidrolavadora aplicará el detergente a baja presión. Utilice la boquilla rociadora ajustable para limpiar/enjuagar. Los detergentes biodegradables están especialmente formulados para proteger la presión de la hidrolavadora y el medio ambiente.

Estos detergentes no obstruyen el filtro y protegen las piezas internas para lograr una vida útil más larga.


Paso 1

Separe la boquilla del depósito para detergente girando el depósito en sentido contrario a las agujas del reloj.

Use un embudo para llenar el depósito con un detergente aprobado. Vuelva a acoplar los dos elementos. Coloque nuevamente la boquilla en el depósito para detergente y gire en el sentido de las agujas del reloj.




Para usar detergente en el área a limpiar, acople la boquilla para detergente a la pistola. Gire el interruptor a la posición ON (encendido). Apriete el gatillo para hacer funcionar la herramienta. La hidrolavadora mezclará el detergente con el agua. Una vez aplicado el detergente, no deje que se seque.



ADVERTENCIA: NUNCA UTILICE PRODUCTOS CON BLANQUEADORES, CLORO O CUALQUIER OTRO MATERIAL CORROSIVO, LÍQUIDOS QUE CONTENGAN DISOLVENTES (COMO GAS, ACEITES, ETC.), PRODUCTOS CON FOSFATO TRISÓDICO, AMONÍACO O LIMPIADORES ÁCIDOS. ESTOS PRODUCTOS QUÍMICOS DAÑARÁN LA HERRAMIENTA Y LA SUPERFICIE QUE SE ESTÁ LIMPIANDO. SIEMPRE LEA LAS ETIQUETAS.

Para limpiar el área de trabajo, retire la boquilla para detergente y acople la boquilla ajustable a la pistola. Rocíe el agua a alta presión sobre el área de trabajo para enjuagar la zona y los restos de detergente.



OBSTRUCCIÓN DE LA BOQUILLA

Cuando se obstruye la boquilla, la bomba acumula presión y puede causar que la herramienta se sobrecargue. Puede insertar una aguja en la punta de la boquilla para eliminar los residuos. Regularmente, puede colocar grasa no soluble en agua para lubricar el cuello de la boquilla ajustable (de alta presión a baja presión).



TIPS DE USO

PLATAFORMAS DE MADERA Y VINILO

Enjuague la plataforma y alrededores con agua limpia. Si usa detergente, llene el depósito para detergente y aplíquelo a baja presión en el área que se está limpiando. Para obtener resultados óptimos, divida su área de trabajo en partes más pequeñas y limpie una parte por vez. Deje que el detergente actúe sobre la superficie durante unos minutos y luego enjuague a alta presión. **NO DEJE QUE EL DETERGENTE SE SEQUE.** Siempre limpie de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para obtener mejores resultados. Enjuague a alta presión utilizando el rociado en abanico. Mantenga la punta de la boquilla rociadora a una distancia mínima de 15 a 20 cm de la superficie a limpiar. Cuando utilice chorro directo, mantenga una distancia mayor. Precaución: Para maderas más blandas, aumente la distancia.

PURGADO DE LA PISTOLA

Es muy importante purgar la pistola antes de usar la hidrolavadora. Para hacer esto, solo tiene que conectar la manguera de jardín a la hidrolavadora y apretar el gatillo ANTES de conectar la herramienta. Esto permite eliminar el aire atrapado en el interior de la hidrolavadora y de la pistola antes de utilizar la herramienta. Presione el gatillo durante aproximadamente un minuto para eliminar el exceso de aire. El agua fluirá a través de la pistola a baja presión durante este procedimiento. Para más consejos, consulte la sección "Instrucciones de uso".

BLOQUEO

Esta herramienta cuenta con un bloqueo de seguridad del gatillo de la pistola. Cuando no la use, utilice el bloqueo de seguridad para impedir que el rociador de alta presión se dispare.

PATIOS DE CEMENTO, PIEDRA Y LADRILLO

Enjuague el área a limpieza y los alrededores con agua limpia. Si usa detergente, llene el depósito para detergente y aplique al área a limpiar a baja presión. Enjuague a alta presión usando el rociado en abanico con un movimiento de barrido. Mantenga la punta de la boquilla rociadora a una distancia mínima de 5 - 10 cm de la superficie a limpiar. Si usa chorro directo, mantenga una distancia mayor.

AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES Y MOTOCICLETAS

Enjuague el área a limpiar y los alrededores con agua limpia. Si utiliza detergente, llene el depósito para detergente y aplíquelo a baja presión. Para lograr mejores resultados, limpie un lado a la vez. Deje que el detergente actúe durante unos minutos, pero no deje que se seque. Enjuague a alta presión usando el rociado en abanico con un movimiento de barrido. Mantenga la punta de la boquilla rociadora a una distancia mínima de 20 cm de la superficie a limpiar. Si usa chorro directo, mantenga una distancia mayor. Seque la superficie para un acabado pulido.

PARRILLAS, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Enjuague el área a limpiar y los alrededores con agua limpia. Si utiliza detergente, llene el depósito para detergente y aplíquelo a baja presión. Deje que el detergente actúe durante unos minutos, pero no deje que se seque. Enjuague a alta presión utilizando el rociado en abanico. Mantenga la punta de la boquilla rociadora a una distancia mínima de 3 a 10 cm de la superficie a limpiar. Si usa chorro directo, mantenga una distancia mayor

MANTENIMIENTO, ALMACENADO Y LIMPIEZA

- Antes de desconectar la conexión de la manguera de alta presión, apunte la pistola en una dirección segura y descargue el agua.
- Desconecte la manguera de alta presión de la hidrolavadora y la pistola.
- Desconecte la manguera de jardín de la hidrolavadora.
- Retire el acople de conexión rápida de la manguera de jardín y conéctelo a la boquilla roscada de la hidrolavadora.
- Elimine el exceso de agua de la bomba inclinando la herramienta hacia ambos lados para drenar el agua de las conexiones de entrada y de salida.
- Retire el filtro de entrada de agua y enjuague con agua para eliminar la suciedad o los residuos. Una vez limpio, vuelva a colocar el filtro.
- Vacíe el depósito para detergente y enjuague con agua de red.
- Elimine cualquier resto de agua de piezas y accesorios.
- Guarde la hidrolavadora a presión, las piezas y los accesorios en un lugar con una temperatura superior a 0 °C (32 °F).
- Esta hidrolavadora cuenta con un sistema de lubricación cerrado, por lo que no necesita agregarle aceite.
- Antes de usar la herramienta, controle que las mangueras y accesorios no estén dañados.
- También controle regularmente si hay residuos en el filtro de entrada. Limpie el filtro con regularidad para un máximo rendimiento.

TABLA DE CONSULTAS Y SOLUCIONES

Consulta	Descripción	Solución
Cuando el interruptor esta en la posición "I", la herramienta no enciende	Tomacorriente defectuoso.	Controle el enchufe, tomacorriente y fusibles.
	Voltaje inadecuado.	Verifique que el voltaje sea el correcto.
	Cable de alimentación no conectado	Conecte el cable.
La bomba no alcanza la presión adecuada o fluctúa.	Entrada de agua obstruida,	Retire el filtro y límpielo.
	La bomba aspira aire.	Ajuste las conexiones/purgue el sistema.
	Válvulas de succión obstruidas/dañadas	Limpie o reemplace las válvulas
	El diámetro de la manguera de jardín es demasiado pequeño.	Cambie la manguera por una de ¾ pulgadas.
	Suministro de agua restringido.	Controle que la manguera no esté torcida o pierda.
	Suministro de agua insuficiente.	Abra el suministro de agua por completo.
La hidrolavadora tiene poca presión o no puede mantenerla	Aire excesivo en la línea de agua y en la bomba.	Apague la herramienta y cierre el suministro de agua.
		Purgue el sistema / Mantenga al gatillo apretado.
La hidrolavadora hace ruido excesivo	Entrada bloqueada.	Controle las válvulas de entrada
	Válvulas dañadas, sucias u obstruidas.	Controle, limpie o reemplace las válvulas.
	El filtro está sucio.	Controle, limpie o reemplace el filtro.
El motor se detiene	Voltaje de red inadecuado.	Controle que el voltaje sea el

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6 (seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



▶ **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER 





CATÁLOGO DIGITAL